

## NOTICE D'UTILISATION DE LA CARTE SECAM

- Cette carte est utilisée pour visualiser le graphisme en couleur sur n'importe quel téléviseur au standard SECAM.
- Elle doit être impérativement insérée dans le slot 7
- Elle possède deux sorties différentes:
  - 1- une sortie vidéo
  - 2- une sortie U.H.F.

La sortie vidéo, située à l'extrémité gauche de la carte ne peut être branchée que sur un téléviseur équipé d'une même entrée vidéo (impédance 75ohm).

Si le téléviseur n'est pas équipé d'une entrée vidéo, on utilisera la sortie U.H.F. de la carte (sur le modulateur), que l'on connectera directement sur l'entrée Antenne U.H.F. du téléviseur qui est généralement de couleur verte (utiliser côté "Apple" des fiches RCA à âme courte, de façon que la masse soit connectée avant le conducteur central.

L'accord se fait juste au-dessus de la fréquence de la troisième chaîne (canal 36)

- Le programme suivant, générant une mire couleur, facilitera les réglages du téléviseur: en aucun cas ne toucher à l'interface lui-même.

NEW

```
10 GR : FOR I = 0 TO 31 : COLOR = I/2 : VLIN 0, 39 AT I:  
NEXT I : END (return)  
RUN (return).
```

Le Service Technique

**SONOTEC**

S. A. au Capital de 100.000 F

5, Rue Fr. Ponsard, 5

75016 PARIS - Tél. 224.49.90